Légende

1 Une des faces du matériau doit être diffusante
2 Les feuilles ne doivent pas laisser suinter de lubrifiant ni d'agent de séparation
3 En tant qu'aide au montage
4 Pour raccords de bordures

Pour application en extérieur

Pour application en intérieur

Utiliser Primer

* Pour les accessoires de Ampatop® Seal consulter les instructions de pose

		Fixation de et/ou des recouvrements de															Raccords de bordure des lés sur... et/ou entre matériaux en plaque																Pénétrations de			
		Ampatop® Seal, telo di sottotetto saldabile*	**Ampatop® Aero**, Lé de sous-toiture HPV	**Ampatop® Protecta**, Lé de sous-toiture	**Ampatop® Secura**, Lé de sous-toiture	**Ampatop® F black**, Pare-pluie noir de façade	**Sisalex® 30**, Protection Anti-chute	**Sisalex® 303**, Pare-vapeur	**Sisalex® 500**, Pare-vapeur	**Ampatex® DB 2 / DB 90**, Pare-vapeur	**Ampatex® Cento**, Pare-vapeur	**Ampatex® Resano®**, Pare-vapeur	**Sisalex® 514 / 518**, Barrière vapeur	**Sisalex® 871**, Barrière Radon	**Ampatex® SB 130/ Solero**, Lé sur lambrissage	Film en polyéthylène	Bois aplani au rabot, sec et exempt de poussière	Bois brut	Panneaux de fibres de bois tendres	Panneaux de fibres de bois mi-durs	Panneaux de fibres de bois durs	Panneaux OSB (rabotés et non rabotés)	Panneaux agglomérés	Panneaux agglomérés (avec liant à base de ciment)	Panneaux en plâtre cartonné	Panneaux de plâtre en fibres	Béton lisse et exempt de poussière	Béton rugueux et exempt de poussière	Briques et béton cellulaire, et exempt de poussière	Enduit, mortier, plâtre etc.	Métaux (aluminium, acier, etc.)	Élements en PE (par ex. revêtements)	Eléments de construction en PVC (par ex. fenêtres)	Bitumes, lés goudronnés sablés	Tuyaux de ventilation, câblage électrique, câbles	Bois (chevrons, pannes etc.)	Cheminées, tuyaux d'aération (acier)	Ouvertures d'injection et de montage
Bandes adhésives acryliques	**Ampacoll® XT, 60 mm**	soudable	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 60 mm, à rainure		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 75/100/150 mm		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® UV, 60 mm					✔																																
	Ampacoll® AT, 50 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔[2]	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔					
	Ampacoll® INT, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔		✔			
	Ampacoll® Profix, 150 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔			✔[2]	✔					✔	✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔					✔
	Ampacoll® FE, 60 mm						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔[2]	✔														✔	✔	✔					
	Ampacoll® DT, 20 mm						✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]			✔[2,3]	✔														✔	✔	✔					
Masses adhésives	**Ampacoll® Superfix**[1]		✔	✔		✔						✔	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® RA[1]						✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔				
Bandes adhésives en caoutchouc butyle	**Ampacoll® RS, 4 mm**																✔													✔	✔	✔					
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm																✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 530, 1 x 15 mm						✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔													✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 530, 2 x 20 mm						✔	✔	✔	✔	✔			✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 535		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® F		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
	Ampacoll® BKF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Primer	**Ampacoll® Connecto**		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔
Taquets d'étanchéité	**Ampacoll® ND**		✔	✔	✔										✔				✔	✔																		
Taquets d'étanchéité en rouleau	**Ampacoll® ND.Band**	✔	✔	✔	✔										✔				✔	✔																		
	Ampacoll® ND Duo	✔	✔	✔	✔										✔		✔	✔	✔	✔																		
Manchettes	**Ampacoll® Elektro et Install**		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					

Ces indications font office de recommandations pour une exécution optimale des travaux. Veuillez absolument tenir compte des différentes fiches produits. Si vous avez des questions, n›hésitez pas à contacter Ampack. Au vu de notre expérience et conformément aux directives en vigueur dans la construction, nous vous conseillons de travailler avec une fixation mécanique lorsqu›il s›agit de poser les raccords. Cette fixation est généralement très utile à la pose du revêtement côté intérieur. En cas de doute, utiliser un apprêt primaire ou faire des essais de collage. Pour parvenir à un collage impeccable et ainsi obtenir des couches durablement étanches à l›air et au vent, les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. La libre exposition prolongée aux intempéries ou une humidité permanente peuvent détériorer les revêtements ou les rendre inutilisables.